


Operating Instructions

Buku Panduan TABLE FAN / KIPAS MEJA




Note: if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.

Perhatian: Sekiranya "supply cord" rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang atau agen servis atau seseorang yang berkeelayakan untuk mengelakkan bahaya.

Before operating this set, please read these instructions completely.
Sebelum menggunakan kipas ini, sila baca arahan penggunaan dengan lengkap.


***PLEASE ASSEMBLE COMPLETELY BEFORE USING**
***SILA PASANGKAN DENGAN SEPENUHNYA SEBELUM MENGGUNA.**


PART IDENTIFICATION • PENGENALAN BAHAGIAN KIPAS




ASSEMBLY METHOD • CARA-CARA PEMASANGAN

1. Remove all the parts from carton box
1. *Keluarkan semua barang dari dalam kotak.*
2. • Remove spinner by turning clockwise.
- Remove guard set nut by turning anti-clockwise.
2. • *Keluarkan spinner dengan cara pusing mengikut ke arah jam.*
- *Keluarkan guard set nut dengan cara pusing mengikut ke arah lawan jam.*







3. Fix the rear guard into the motor guide (A)
 3. Pasangkan 'rear guard' mengikut tanda pandu (A)



4. Fasten the guard tightly by turning the guard set nut clockwise.
 4. Ketatkan guard set nut dengan cara pusing mengikut arah jam.




5. Insert the blade to the shaft and ensure pin must enter the blade slot.
 5. Masukkan blade pada 'shaft' dan pastikan pin memasuki lurah blade.




6. Tighten the blade using the spinner. Turn anti-clockwise.
 6. Ketatkan blade dengan menggunakan spinner. Pusing mengikut arah lawan jam sampai ketat.



7. • Fix the front guard with logo in an upright position.
 • Fix plastic hook onto rear guard as shown.



7. • Pasangkan front guard dan tentukan logo dalam kedudukan menegak yang betul.
 • Pasangkan penyangkut plastik pada guard seperti di gambarajah.



**PLEASE DO NOT USE AS WALLFAN.
 JANGAN GUNAKAN KIPAS INI SEBAGAI
 KIPAS DINDING.**

GUIDE TO MAINTENANCE • PANDUAN PENJAGAAN

1. Before cleaning and maintaining, disconnect the electric supply for safety purposes.
Sebelum melakukan kerja pembersihan, pastikan punca elektrik telah dikeluarkan untuk keselamatan.
2. Use in dry place free of excessive humidity and water.
Gunakan di tempat yang kering, bebas dari kelembapan udara dan air yang berlebihan.
3. Keep the fan clean.
Pastikan kipas sentiasa bersih.
4. Do not use gasoline or other chemical for cleaning.
Jangan gunakan gasolin atau kimia yang lain untuk tujuan pembersihan.
5. Handle blade with care during cleaning.
Jagaan rapi pada blade ketika kerja pembersihan.

240V ~ 50Hz					
Fan Size	WATTAGE	r/min		AIR VEL.	AIR DEL
		LOW	HIGH	m/min	m ³ /min
12" (300mm)	40	1040	1320	214	50
16" (400mm)	55	1030	1290	228	60

Specifications are subject to change without notice with the development of technology.
Spesifikasi adalah tertakluk pada pertukaran tanpa notis selaras dengan perkembangan teknologi.